

SP 180

GRUNTOWNE CZYSZCZENIE GRILLI, PIEKARNIKÓW I FRYTKOWNIC



OPIS PRODUKTU

SP 180 przeznaczony jest do gruntownego czyszczenia: grilli, pieców konwekcyjnych, piekarników, frytkownic i innego typu urządzeń, pracujących w wysokich temperaturach; armaturę kuchenną (krany, zlewozmywaki itp.). Znakomicie penetruje grube warstwy przypaleniźny i tłuszczu umożliwiając ich odspojenie od podłoża. Podwyższona temperatura, przyspiesza proces czyszczenia. Uwaga! Nie nadaje się do stosowania na powierzchnie wrażliwe na alkalia, miedziane, mosiężne, aluminiowe, ocynkowane itp.

- skutecznie usuwa silne przypalenia i tłuszcz
- idealny dla urządzeń pracujących w wysokich temperaturach

PAKOWANIE		
Pojemność	szt. op. ZBIORCZE	szt. PALETA
1L	6	378
5L	1	90

pH | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

ZASTOSOWANIE/DOZOWANIE

Nanieść stężony SP 180 przy pomocy spryskiwacza na powierzchnie piekarników, grilli itp. i pozostawić na powierzchni na 10 - 30 minut, w zależności od stopnia przypalenia tłuszczu. Temperatura akcesoriów nie powinna być wyższa niż 60°C. Następnie całość zebrać i spłukać ciepłą bieżącą wodą, pozostałe resztki zabrudzeń usunąć mechanicznie, np. zeskrobując.

W przypadku szczególnie uporczywych zabrudzeń proces powtórzyć.

W przypadku frytkownicy spuścić olej i zamknąć zawór spustowy. Napełnić frytkownicę wodą nieco powyżej poziomu oleju i ostrożnie wlać SP 180 w ilości 1 litra na 20 litrów wody (roztwór roboczy 5%). Drobne akcesoria, które mieszczą się we frytkownicy można umieścić w kąpeli myjącej i wyczyścić razem z frytkownicą. Włączyć frytkownicę i podgrzewać roztwór przez 20-30 min nie dopuszczając do wrzenia. Następnie wyłączyć frytkownicę, poczekać do ochłodzenia się roztworu, otworzyć zawór i spuścić zużytą kąpiel myjącą. Całość starannie spłukać bieżącą wodą.

UWAGA! Przed ponownym napełnieniem olejem, frytkownicę należy starannie osuszyć. Nawet minimalna zawartość wody w urządzeniu grozi pryskaniem gorącego oleju co może skutkować oparzeniami.

PRZECHOWYWANIE

Magazynować tylko w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych w pozycji pionowej, w temperaturze od +5°C do +25°C, 24 miesiące od daty produkcji.

OZNACZENIE RODZAJU RYZYKA

Zawiera: Wodorotlenek sodu. H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280 - Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy. P301+P330+P331 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

UN 1824, II, Kl.8

WODOROTLENEK SODU, ROZTWÓR



DANE TECHNICZNE

Wygląd: transparentna, brązowa ciecz

Zapach: charakterystyczny

Gęstość w 20°C [g/cm³]: ok. 13

pH: ok. 13



NIEBEZPIECZEŃSTWO

PRODUKT PRZEZNACZONY DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO