

# SP 150

## ODKAMIENIANIE URZĄDZEŃ KUCHENNYCH



### OPIS PRODUKTU

SP 150 to skoncentrowany środek na bazie kwasu fosforowego przeznaczony do usuwania osadów mineralnych. Skutecznie odkamienia: zmywarki, kotły, bojlera, ekspresy do kawy, armaturę kuchenną (krany, zlewozmywaki itp.). SP 150 jest bezpieczny dla powierzchni ceramicznych oraz metalowych kwasoodpornych. Powierzchnie i akcesoria poddane działaniu SP 150 odzyskują swój pierwotny wygląd.

- skutecznie usuwa kamień
- zawiera kwas fosforowy
- posiada dopuszczenie do kontaktu z żywnością

### ZASTOSOWANIE/DOZOWANIE

SP 150 przeznaczony jest do stosowania w postaci roztworu wodnego. Wielkość dozy należy dostosować do konkretnego przypadku. W sytuacji silnego zakamienienia należy stosować wyższe stężenie, w przypadku cyklicznego odkamieniania należy stosować niższe stężenia. Optymalnie zalecane stężenie dla bieżącego odkamieniania zmywarki przeciętnej wielkości - wynosi 20% (200ml na 1L wody).

Do odkamieniania akcesoriów kuchennych należy stosować roztwór roboczy 5% (50ml na 1L wody) o temperaturze 80°C. Zakamienione akcesoria należy zanurzyć na kilkadziesiąt minut w kąpeli a następnie wypłukać pod bieżącą wodą. W przypadku bardzo silnego zakamienienia przy zachowaniu środków ostrożności SP 150 można użyć bez rozcieńczenia.

UWAGA! Nie zaleca się używania SP 150 do odkamieniania czajników elektrycznych.

Nie nanosić na powierzchnie wrażliwe na kwasy.

### PRZECHOWYWANIE

Magazynować tylko w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych, w pozycji pionowej, w temperaturze od +5°C do +25°C, 24 miesiące od daty produkcji.

### OZNACZENIE RODZAJU RYZYKA

Zawiera: kwas fosforowy (V).

H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280 - Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy. P301+P330+P331 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

UN 1805, III, KI.8 KWAS FOSFOROWY, ROZTWÓR



PAKOWANIE		
Pojemność	szt. op. ZBIORCZE	szt. PALETA
1L	6	378
5L	1	90

pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



### DANE TECHNICZNE

**Wygląd:** klarowna, bezbarwna ciecz

**Zapach:** charakterystyczny

**Gęstość w 20°C [g/cm<sup>3</sup>]:** ok. 1,29

**pH:** < 1.0



NIEBEZPIECZEŃSTWO

PRODUKT PRZEZNACZONY DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO